



BEDIENUNGSANLEITUNG

HOTDOG STEAMER 35SSA





**BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AN
EINEM SICHEREN ORT ALS REFERENZ AUF.**

BITTE BEACHTEN

Falls Sie zu Reparaturzwecken andere Teile als die von Star Manufacturing International Inc. benutzen, entfällt die Garantie und entbindet Star von jeglichen Verpflichtungen.

BITTE BEACHTEN

Star räumt sich das Recht ein die Spezifikationen und das Produktdesign ohne vorangegangene Information zu ändern. Solche Änderungen berechtigen den Käufer nicht, diese Änderungen, Verbesserungen, Verbesserungen oder zusätzliche Teile für ein schon gekauftes Gerät anzufordern.

SERVICE UND REPARATUREN

Kontaktieren Sie Ihre lokale Servicefirma für Reparatur oder Service. Bitte notieren Sie im unten stehenden Feld das Modell, die Seriennummer, Volt, Watt und das Kaufdatum des Gerätes. Diese Angaben sollten Sie bei Ihrem Anruf bereithalten.

Modell-Nr. 35SSA
Serien-Nr.
Volt 230V



INSTALLATION/ INBETRIEBNAHME

1. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose, auf keinen Fall Mehrfachstecker verwenden. Die Erdung ist notwendig und gesetzlich vorgeschrieben.
2. Füllen Sie ca. 10,5 Liter (Modell 35) oder 13,0 Liter (Modell 70) Wasser in das Gerät. Bitte nicht überfüllen! Weiches oder destilliertes Wasser verlängert die Lebensdauer der Heizelemente.
3. Schließen Sie die Glastür. Schalten Sie den An/ Ausschalter auf „ON“ und stellen Sie den Heizregler auf „HIGH“ bis Dampf im Garraum entsteht und das Kondenswasser an der Glasscheibe herunterläuft. Die normale Aufheizzeit beträgt ca. 30 Minuten. Bei Auffüllen von warmem Wasser wird die Aufheizzeit verkürzt.
4. Nach dem Aufheizen öffnen Sie die Glastür und legen Sie die Hot Dog Würstchen in die obere oder untere Hot Dog Ablage. Ordnen Sie die Hot Dogs so, dass eine freie Zirkulation des Wasserdampfes gewährleistet ist. Schließen Sie die Glastür. Ist das Würstchenfach komplett mit gekühlten Würsten gefüllt, dauert es ca. 45 Minuten bis die Serviertemperatur erreicht ist.
5. Nachdem die Hot Dog Würste die gewünschte Serviertemperatur erreicht haben, drehen Sie den Temperaturregler auf die Stufe 3 bis 4. Öffnen Sie die Glastür. Befüllen Sie nun den Brötchenkorb im Brötchenabteil mit vorgeschrittenen Hot Dog Brötchen. Sie können den Dampf im Brötchenabteil durch Öffnen der Schiebeklappe für den Wassereinfüllbereich regulieren. Dieser befindet sich vorn am Bodenelement.
6. Um Ihre Produkte warm zu halten, belassen Sie den Heizregler auf der Heizstufe 3 bis 4.
7. Lassen Sie die Glastür immer dann geschlossen, wenn Sie nicht servieren.
8. Füllen Sie ggf. Wasser nach, falls es notwendig sein sollte, den Wasserstand konstant zu halten. (Füllen Sie für beste Resultate heißes Wasser nach.) Alle Geräte sind mit einem Mindestwasserstand-Indikator versehen. Füllen Sie Wasser nach, wenn die Lampe „LOW WATER“ leuchtet.



DIE REINIGUNG NACH BEENDIGUNG DES ARBEITSTAGES

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät, insbesondere das darin befindliche Wasser abkühlen!
2. Entnehmen Sie verbliebene Hot Dogs und Brötchen.
3. Stellen Sie ein ausreichend großes Behältnis unter den Wasserauslauf und öffnen Sie den Schraubverschluss. Lassen Sie das gesamte Wasser aus dem Gerät ablaufen.
4. Entnehmen Sie die Einzelteile im Inneren des Steamers.
Es ist am einfachsten, wenn Sie in folgender Reihenfolge vorgehen:
 - a. Entnehmen Sie die Trennwand
 - b. Entnehmen Sie den Brötchenkorb
 - c. Entnehmen Sie das obere Hot Dog Gestell
 - d. Entnehmen Sie das Hot Dog Bodenelement
 - e. Entnehmen Sie das Brötchen-Bodenelement
 - f. Entnehmen Sie die Auffangwanne für Wurstlake
5. Bauen Sie nach dem Reinigen der Elemente die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder in das Gerät ein.

PROBLEME, DEREN URSACHE UND IHRE BEHEBUNG.

Hot Dog Würstchen platzen.

- 1) Zu viel Dampf wird eingesetzt. Die Temperatur ist zu hoch.
Drehen Sie den Heizregler auf eine niedrigere Einstellung (3 oder 4)
- 2) Tauen Sie tiefgefrorene Hot Dogs auf, bevor Sie sie in das Gerät legen.

Hot Dog Brötchen sind zu trocken oder zu feucht/ schwammig.

Zu wenig oder zu viel Dampf führt zu diesen Ergebnissen. Regeln Sie die Menge des Wasserdampfes durch Drehen des Heizreglers in die notwendige Heizstufe oder verändern Sie die Feuchtigkeitsregulierung durch weiteres Öffnen oder Schließen der Schiebeklappe im Bodenelement. Legen Sie keine Hot Dog Brötchen in das Gerät, während die Hot Dogs auf höchster Stufe garen. Sie werden dann zu feucht.

Manche Hot Dog Brötchen sind besser zum dämpfen geeignet als andere. Mit ein wenig experimentieren finden Sie für sich die beste Einstellung.



WARTUNG UND REPARATUR

Wenden Sie sich im Reparatur- oder Servicefall an folgende Adresse:

ULLRICH OHG

Am Pferdemarkt 52a

30853 Langenhagen (Deutschland)

Tel.: +49 (0) 511/ 475560- 0

Fax: +49 (0) 511/ 475560-19

mailto: info@hotdogwelt.de

web: www.hotdogwelt.de