



# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

## ***MR. FRANK™ HOT DOG STEAMER***

### ***(Modell DS-1A)***





**BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AN  
EINEM SICHEREN ORT ALS REFERENZ AUF.**

**BITTE BEACHTEN**

Falls Sie zu Reparaturzwecken andere Teile als die des Herstellers benutzen, entfällt die Garantie und entbindet den Hersteller von jeglichen Verpflichtungen.

**BITTE BEACHTEN**

Der Hersteller räumt sich das Recht ein, die Spezifikationen und das Produktdesign ohne vorangegangene Information zu ändern. Solche Änderungen berechtigen den Käufer nicht, diese Änderungen, Verbesserungen oder zusätzliche Teile für ein schon gekauftes Gerät anzufordern.

**SERVICE UND REPARATUREN**

Kontaktieren Sie die Firma Ullrich in Langenhagen (Adresse finden Sie am Ende dieser Anleitung) für Reparatur oder Service. Bitte notieren Sie im unten stehenden Feld das Modell, die Seriennummer, Volt, Watt und das Kaufdatum des Gerätes. Diese Angaben sollten Sie bei Ihrem Anruf bereithalten.

Modell-Nr. **DS-1A**  
Serien-Nr. ....  
Volt **230V**



## ALLGEMEINE BETRIEBSANLEITUNG

### VORSICHT!

Dieses Gerät wurde für den kommerziellen Gebrauch hergestellt und darf nur von Mitarbeitern benutzt werden, die mit diesem Gerät umgehen können. Dieses Gerät darf nicht im Haushalt benutzt werden.

Alle Lieferkartons müssen bei Erhalt auf äußere Schäden (sichtbare wie unsichtbare) kontrolliert werden. Dieses Gerät wurde vor der Lieferung getestet und sorgfältig verpackt, um eine sichere Lieferung zu Ihnen zu garantieren. Wenn das Gerät Schäden aufweist, sichtbar oder erst nach dem Auspacken, muss die Transportfirma sofort informiert und eine Schadensmeldung ausgefüllt werden. Unsichtbare Schäden oder Verlust, wenn der Schaden erst nach dem Auspacken festgestellt werden kann, muss die Transportfirma informiert und eine persönliche Besichtigung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Gerätes gewährleistet sein. Bitte behalten Sie alle Verpackungsteile (Inhalt und Hülle) für die Besichtigung der Transportfirma auf und füllen Sie die entsprechende Schadensmeldung aus.

### ALLGEMEINE REINIGUNGSANLEITUNG

Tauchen oder stellen Sie das Gerät niemals in Wasser. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Reinigen Sie das gesamte Gerät vor der ersten Inbetriebnahme. Reinigen Sie das Gerät täglich. Alle Oberflächen sind aus CNS und können mit einem warmen, feuchten Tuch und einer milden Seifenlauge gereinigt werden. *Bitte anschließend unbedingt trocken reiben!*

***Die Nichteinhaltung dieser Anleitungen kann die Gerätegarantie gefährden.***

## ALLGEMEINE FEHLERBEHEBUNG

### Das Gerät heizt nicht.

- a) Kontrollieren Sie, ob der Stecker richtig in der Steckdose steckt.
- b) Kontrollieren Sie, ob Sie Strom auf der Steckdose haben.
- c) Kontrollieren Sie, ob der Ein-/Ausschalter sich in der richtigen Position befindet.
- d) Kontrollieren Sie, ob der Heizregler auf die richtige Temperatur eingestellt ist.



## INSTALLATION/ INBETRIEBNAHME

1. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose, auf keinen Fall Mehrfachstecker verwenden. Die Erdung ist notwendig und gesetzlich vorgeschrieben.
2. Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme mit einer milden Seifenlauge von innen und außen gründlich, da sich noch Produktionsfette an dem Gerät befinden können. Entnehmen Sie die beiden Entnahmeklappen (4). Öffnen Sie hierzu die jeweilige Klappe. Schieben Sie eine Seite der Klappe nach oben, so dass Sie die Sicherungslaschen aus der seitlichen Führungsschiene des Gerätes aushaken können. Entnehmen Sie alle Zubehörteile und reinigen Sie diese ebenfalls.
3. Setzen Sie die Zubehörteile in folgender Reihenfolge in das Gerät ein:
  - a) Setzen Sie die gelochte Hot Dog Ablage(5) ein.
  - b) Setzen Sie den Zwischenboden (8) ein.
  - c) Setzen Sie den Brötchenkorb (6) durch die obere Entnahmeöffnung ein.
  - d) Setzen Sie den Tropfschutz (7) auf den des Brötchenkorbes.
  - e) Setzen Sie die beiden Entnahmeklappen ein.
4. Öffnen Sie die untere Entnahmeklappe. Entnehmen Sie zur Erstbefüllung die gelochte Hot Dog Ablage aus dem Gerät. Füllen Sie ca. 2,8 Liter Wasser in die integrierte Wasserwanne. Bitte nicht überfüllen! Weiches oder destilliertes Wasser verlängert die Lebensdauer der Heizelemente. Der Verschluss des Auslaufhahns sollte fest angeschraubt sein. Setzen Sie die Ablage wieder in das Gerät.
5. Schließen Sie die beiden Entnahmetüren. Schalten Sie das Gerät an und drehen Sie den Heizregler auf „HIGH“. Warten Sie bis Dampf im Garraum entsteht und das Kondenswasser an der Glasscheibe herunterläuft. Die normale Aufheizzeit beträgt ca. 15 Minuten. Bei Auffüllen von warmem Wasser wird die Aufheizzeit verkürzt.
6. Öffnen Sie nach der Aufheizzeit die untere Entnahmetür und legen Sie die Hot Dogs (Würstchen) auf die gelochte Ablage. Ordnen Sie die Hot Dogs so, dass eine freie Zirkulation des Wasserdampfes gewährleistet ist. Schließen Sie die Glastür. Ist das Würstchenfach komplett mit gekühlten Hot Dogs befüllt, dauert es ca. 45 Minuten, bis sie die Serviertemperatur erreicht haben.
7. Nachdem die Hot Dogs die gewünschte Serviertemperatur erreicht haben, drehen Sie den Temperaturregler auf die Stufe 5 bis 6. Öffnen



8. Sie obere Entnahmetür. Füllen Sie nun den Brötchenkorb mit den vorgeschrittenen Brötchen.
9. Um Ihre Produkte warm zu halten, belassen Sie den Heizregler auf der Heizstufe 5 bis 6.
10. Lassen Sie die Entnahmetüren immer geschlossen, wenn Sie nicht gerade servieren.
11. Füllen Sie ggf. Wasser nach, (Füllen Sie für beste Resultate heißes Wasser nach.) **BETREIBEN SIE DAS GERÄT NIE OHNE WASSER.**

### **ACHTUNG!**

***Nehmen Sie das Gerät niemals ohne Wasser in der Wasserwanne in Betrieb. Dies könnte das Heizelement beschädigen.***

## **DIE REINIGUNG NACH BEENDIGUNG DES ARBEITSTAGES**

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät, insbesondere das darin befindliche Wasser abkühlen!
2. Entnehmen Sie verbliebene Hot Dogs und Brötchen.
3. Stellen Sie ein ausreichend großes Behältnis unter den Wasserauslauf und öffnen Sie den Schraubverschluss. Lassen Sie das gesamte Wasser aus dem Gerät ablaufen.
4. Entnehmen Sie die Einzelteile im Inneren des Dampfgerätes.  
Es ist am einfachsten, wenn Sie in folgender Reihenfolge vorgehen:
  - a. Entnehmen Sie die beiden Entnahmeklappen (4). Öffnen Sie dazu die jeweilige Klappe. Schieben Sie eine Seite der Klappe nach oben, so dass Sie die Sicherungslaschen aus der seitlichen Führungsschiene des Gerätes aushaken können.
  - b. Entnehmen Sie den Tropfschutz (7) des Brötchenkorbes.
  - c. Entnehmen Sie den Brötchenkorb (6).
  - d. Entnehmen Sie den Zwischenboden (8)
  - e. Entnehmen Sie die gelochte Hot Dog Ablage (5).

Reinigen Sie sowohl das Gerät als auch die Elemente gründlich.

5. Bauen Sie nach der Reinigung die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder in das Gerät ein.



## **PROBLEME, DEREN URSACHE UND IHRE BEHEBUNG.**

### **Hot Dogs (Würstchen) platzen**

- 1) Zu viel Dampf wird eingesetzt. Die Temperatur ist zu hoch. Drehen Sie den Heizregler auf eine niedrigere Einstellung (3 oder 4)
- 2) Tauen Sie tiefgefrorene Hot Dogs auf, bevor Sie diese in das Gerät legen.

### **Hot Dog Brötchen (Buns) sind zu trocken oder zu feucht/ schwammig.**

Zu wenig oder zu viel Dampf führt zu diesen Ergebnissen. Regeln Sie die Menge des Wasserdampfes durch Drehen des Heizreglers in die notwendige Heizstufe. Sollte sich zu viel Dampf im Brötchenabteil befinden, öffnen Sie kurz die Entnahmeklappe, damit Wasserdampf entweichen kann. (Achten Sie auf den Wasserstand der Wasserwanne.) Legen Sie keine Hot Dog Brötchen in das Gerät, während die Hot Dogs auf höchster Stufe garen. Sie werden dann zu feucht.

Manche Hot Dog Brötchen sind besser zum Dämpfen geeignet als andere. Durch ein wenig Ausprobieren werden Sie die beste Einstellung für sich finden.

## **WARTUNG UND REPARATUR**

Wenden Sie sich im Reparatur- oder Servicefall an folgende Adresse:

ULLRICH OHG  
Am Pferdemarkt 52a  
30853 Langenhagen

Tel. +49 (0) 511/ 47 55 60-0  
Fax: +49 (0) 511/ 47 55 60-19  
<mailto:info@hotdogwelt.de>  
web: [www.hotdogwelt.de](http://www.hotdogwelt.de)



## TEILELISTE HOT DOG STEAMER DS-1A

| Art. | Teilenr. | Bezeichnung               | Art. | Teilenr. | Bezeichnung                        |
|------|----------|---------------------------|------|----------|------------------------------------|
| 1    | 44662900 | Upper Wrapper Assembly    | 18   | 47255900 | Cord, Power 120 Volt               |
| 2    | 44680200 | Glass                     |      | 47255900 | Cord, Power 240 Volt (Remove Plug) |
| 3    | 44661100 | Bottom Wrapper Assembly   | 19   | 8968900  | Strain Relief Bushing              |
| 4    | 44663100 | Door Assembly             | 20   | 46910700 | High Limit Thermostat              |
| 5    | 44660900 | Hot Dog Tray              | 21   | 45596000 | Heating Element 120V-800W          |
| 6    | 44689000 | Bun Basket                | 22   | 45081700 | Heat Transfer Plate                |
| 7    | 44675600 | Drip Shield               | 23   | 45569500 | Element Clamp                      |
| 8    | 44661300 | Basket Support            | 24   | 45569600 | Anti Rotation Clamp                |
| 9    | 44681200 | Bottom Cover              | 25   | 45599200 | Element Cover                      |
| 10   | 45576800 | Rubber Foot (jedes)       | 30   | 21766800 | Marketing, Label                   |
| 11   | 44677500 | Drain Cap Assembly        | 31   | 48970100 | Label, Caution Hot                 |
| 12   | 44676100 | Drain Cap (nur)           | 32   | 8978400  | Hole Bushing 7/8"                  |
| 13   | 44675000 | Drain Cap Chain           |      | 8422400  | *10-24 Green Hex Nut               |
| 14   | 44676200 | Rubber Gasket             |      | 8822300  | *10-24 Hex Nut                     |
| 15   | 1301608  | Infinite Control 120 Volt |      | 48902500 | *10-24 Speed Nut                   |
|      | 1301602  | Infinite Control 240 Volt |      | 8128700  | *Screw, Drive, Type AB 8-18        |
| 16   | 45582500 | Knob Infinite Control     |      |          | *NICHT ABGEBILDET                  |
| 17   | 45653000 | Indicator Light           |      |          |                                    |

## SCHALTPLAN HOT DOG STEAMER DS-1A

