



BEDIENUNGSANLEITUNG

BROIL-O-DOG

(Modell 174 & 175 SCA/SBA)





INSTALLATION / INBETRIEBNAHME

1. Reinigen Sie das Gerät von innen und außen, bevor Sie es in Ihren Verkaufsbereich stellen. (siehe Reinigung)
2. Setzen Sie die Scheiben aus wärmeisolierten Spezialglas (reflektierende Seiten nach innen) wie unten beschrieben in das Gerät ein. Das Glas mit der Stärke 6 mm wird an der Geräteseite (rechts) in die Halterungsschiene eingesetzt. Das Glas mit der Stärke 3 mm wird im hinteren Bereich installiert.
3. Setzen Sie die Stange für die Radaufhängung der Gondel (Modell CBA) bzw. des Spießrades (Modell SBA) wie in den Schritten 7 und 8 beschrieben in das Gerät ein. Im oberen Bereich des Gerätes befinden sich die Löcher, um die Aufhängung einzuhaken.
4. Installieren Sie die Gondel (Modell CBA) bzw. das Spießrad (Modell SBA) wie in den Schritten 9 und 10 beschrieben. Führen Sie die eingekerbte Stangenseite mit der Motorkupplung zusammen, die sich an der linken Seite des Gerätes befindet (Schritt 9). Hängen Sie das andere Ende der Stange in die Radachsenaufhängung.
5. Platzieren Sie das Gerät an einer gut einsehbaren Stelle mit einem ebenen Untergrund. Wählen Sie einen Standplatz, an dem die sich drehenden Hot Dogs die Aufmerksamkeit auf sich ziehen können.
6. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, damit ihre Kunden nicht mit dem heißen Gerät in Kontakt kommen.
7. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose, auf keinen Fall Mehrfachstecker verwenden. Die Erdung ist notwendig und gesetzlich vorgeschrieben.

ALLGEMEINER ARBEITSABLAUF

1. Drehen Sie den Heizregler auf die Stufe 10 und heizen Sie das Gerät für 15 Minuten vor.
2. Bestücken Sie das Gerät mit der gewünschten Anzahl an Hot Dogs. **Hinweis:** Bei einer niedrigen Temperatureinstellung werden die Würstchen langsamer erhitzt. Die Zeit, die Sie benötigen, um die Würstchen servierfertig zu garen ist von deren Größe und Temperatur abhängig.
3. Legen Sie die von Ihnen gewünschte Anzahl an Brötchen in das Brötchenfach. Für die besten Resultate belassen Sie die Brötchen in der Verpackung. Ein Heizelement mit einer Leistung von 50 Watt hält ihre Brötchen warm.



4. Stellen Sie den Regler auf Stufe 6 oder 7, um Ihre Würstchen auf Serviertemperatur zu halten. Die Würstchen können so sehr lange in dem Gerät verbleiben, ohne dass sie beginnen ihren Geschmack oder ihre Form zu verlieren.
5. Zum Bestücken und Entnehmen der Würstchen kann mit der Hold-Taste das Rad einfach angehalten werden.

Hinweis: Wenn Sie den Regler auf die OFF-Position stellen, schalten Sie das Heizelement aus.

ZUBEREITUNG

Die Heizregulierung ermöglicht mit der stufenlosen Temperatureinstellung das Arbeiten in einem hohen Temperaturbereich für eine Vielzahl von unterschiedlichen Würstchen und unterschiedlichen Umgebungsverhältnissen. Die Größe und Beschaffenheit des Produktes und der Einbau von Hygienezusatzeinrichtungen, wie z.B. der Hygieneschutztür sowie des Hustenschutzes (optional erhältlich) beeinflussen die notwendige Temperatureinstellung.

Hinweis:

Die Lebensmittelverordnung schreibt eine Zubereitungstemperatur der Würstchen von mindestens 68°C vor. Die Würstchen dürfen bis zur Verarbeitung eine Temperatur von 7°C nicht überschreiten. Die Garzeit variiert je nach Anfangstemperatur und Qualität des Produktes.

REINIGUNG

1. Stellen Sie den An/Aus Schalter auf die „OFF“ Position.
2. Entnehmen Sie das Hot Dog-Rad und die Fettauffangwanne.
3. Entnehmen Sie die Radaufhängung auf der rechten Seite des Gerätes.
4. Sie können die Glasscheiben zum Reinigen herausnehmen, seien Sie hierbei jedoch vorsichtig!
5. Reinigen Sie die Einzelteile sowie das Gerät selbst mit einer milden Seifenlauge. Setzen Sie danach die Teile wieder ein.
6. Diese Modelle erfordern zur Entnahme der Brötchenwanne den Ausbau der Brötchenschublade. Ziehen Sie zur Entnahme die Schublade ganz heraus. Heben Sie die Frontlade an, um die Rollen der Führungsschiene aus der Schublade auszuhaken. Ziehen Sie nun den Rest der Schublade heraus. Um die Schublade wieder einzusetzen, hängen Sie zuerst die Schubladenschiene in die vorderen Rollen und dann in die hinteren Rollen ein (siehe Zeichnung 1-3).



WARTUNG UND REPARATUR

Wenden Sie sich im Reparatur- oder Servicefall an folgende Adresse:
ULLRICH OHG
Am Pferdemarkt 52a
30853 Langenhagen (Deutschland)

Tel.: +49 (0) 511/ 475560- 0
Fax: +49 (0) 511/ 475560-19
mailto: info@hotdogwelt.de
web: www.hotdogwelt.de